

Glasleiste bündig

Verwendung:
TT-STAR/68, TT-SUPR/68
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 nur ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

Glasleiste überfälzt

Verwendung:
TT-STAR/68, TT-SUPR/68
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 nur ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

