

Glasleiste bündig

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nur ohne Brandschutz

Glasleiste überfäzt

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

