

**Glasleiste bündig**

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nur ohne Brandschutz

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10364

**Glasleiste überfälzt**

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10365

