

Stahlzarge auf Holzständer für Türen ohne Brandschutzfunktion

Auf der "Futterseite" nur bis in die Hälfte
des Ständerprofils beplanken!
Femacell-Streifen nach der Zargenmontage
bauseitig montieren!

